

Trafikk Øst  
Hamar toglederområde

## **DOVREBANEN BRUMUNDDAL STASJON ENDRING AV STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET (SJN)**

Fra mandag 15. april 2019 gjelder følgende:

Følgende punkt er tatt inn i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN):

### **3.6.3 Brumunddal stasjon**

Det tillates ikke kryssing mellom to passasjerutvekslende tog på Brumunddal stasjon.

Kryssingsinstruks er endret for å samsvare med dette.

Lars Ola Bækkevold  
Trafikksjef