

Kunde og trafikk

## **NEDLEGGING AV TRAFIKKSTYRINGSSENTRALER ENDRING AV GRENSER FOR TOGLEDEROMRÅDENE OSLO, TRONDHEIM OG BERGEN ENDRINGER I OPERATIVT REGELVERK OG STREKNINGS- BESKRIVELSEN FOR JERNBANENETTET (SJN)**

Fra mandag 6. januar 2020 kl. 12.00 gjelder følgende:

Hamar, Kristiansand, Stavanger og Narvik toglederområder er nedlagt.

### **Oslo og Trondheim (Nord) toglederområder**

Oslo toglederområde overtar trafikkstyringen i tidligere Hamar toglederområde på strekningen Eidsvoll – Hove (Dovrebanen) og Kongsvinger – (Elverum) (Solørbanen).

Trondheim toglederområde endrer navn til Toglederområde Nord og overtar trafikkstyringen i tidligere Hamar toglederområde på strekningen (Hamar) – Røros (Rørosbanen), (Hove) – Dombås (Dovrebanen) og Dombås – Åndalsnes (Raumabanen), samt Narvik toglederområde.

Grensene mellom Oslo toglederområde og Toglederområde Nord er

- innkjørhovedsignal B222 HVE Hove
- innkjørhovedsignal C5211 ELV Elverum
- innkjørhovedsignal C501 HMR Hamar

### **Bergen (Sør-Vest) og Drammen toglederområder**

Bergen toglederområde endrer navn til Toglederområde Sør-Vest og overtar trafikkstyringen i tidligere Kristiansand og Stavanger toglederområder.

Grensene mellom Toglederområde Sør-Vest og Drammen toglederområde er

- innkjørhovedsignal B872 HFS Hønefoss
- innkjørhovedsignal A121 NTV Neslandsvatn

## Endringer i Operativt regelverk og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)

[Operativt regelverk](#), inkludert Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN), oppdateres i henhold til ny inndeling av trafikkstyringssentralene. Særbestemmelser for Hamar toglederområde flyttes i SJN til Trafikkområde Øst henholdsvis Nord i henhold til nye grenser for trafikkområdene.

### Nye telefonnumre til togleder

Toglederområde	Sted	Funksjonelt nummer	Telefonnummer
Oslo toglederområde	(Eidsvoll) – Hamar	7 93110 01	879 00211
	(Hamar) – Lillehammer	7 93120 01	879 00214
	(Lillehammer) – Hove	7 93130 01	879 00214
	(Kongsvinger) – (Elverum)	7 93410 01	879 00238
Toglederområde Nord	(Hove) – (Hunder)	7 93130 01	879 00212
	Hunder – Ringebru	7 93140 01	879 00212
	(Ringebru) – Otta	7 93150 01	879 00212
	(Otta) – Dombås	7 93160 01	879 00212
	(Dombås) – Oppdal	7 98110 01	879 00201
	(Oppdal) – (Støren)	7 98120 01	879 00201
	Støren – (Trondheim)	7 98130 01	879 00201
	(Trondheim) – Stjørdal	7 98430 01	879 00202
	(Stjørdal) – Steinkjer	7 98430 01	879 00202
	(Steinkjer) – Grong	7 98440 01	879 00202
	(Grong) – (Eiterstraum)	7 98450 01	879 00202

For Drammen toglederområde og Toglederområde Sør-Vest er det ingen endring.

Bjørn Kristiansen  
Konserndirektør Kunde og trafikk