

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| ☐ | 1. Tillatelse til å passere sluttunkt for kjøretillatelse | [1.10-1.11], [1.20], [x.41-x.48], [x.95-x.96], ([BN1], [BN2]) |
| ☐ | 2. Tillatelse til å fortsette etter nødstopmodus | [2.10] eller [2.11]*, [x.41-x.48], [x.95-x.96] |
| ☐ | 3. Ordre om å bli stående | [3.10], [3.15], [x.95-x.96] |
| ☐ | 4. Opphevelse av et formular | [4.10-4.11]*, [x.95-x.96] |
| ☐ | 5. Ordre om å kjøre med hastighetsrestriksjon | [x.41-x.48]*, [x.95-x.96] |
| ☐ | 6. (Ledig) | |
| ☐ | 7. Tillatelse til å starte etter forberedelse til kjøring | [7.10]*, [7.20-7.21], [x.41-x.48], [x.95-x.96] |

A Tognummer/skiftnummer***B** Dato (dd/mm/åå)***C** Togets/skiftets posisjon
(km./signal/stasjon/spor)**D** Trafikkstyringssentral*

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| ☐ | [1.10] Kan passere sluttunkt for kjøretillatelse ved | <input type="text"/> | |
| ☐ | [1.20] Fortsett i SH | 1.11.1 km./1.11.2 signal | |
| ☐ | [2.10] Kjør i SR dersom kjøretillatelse ikke mottas | | ☐ [2.11] Kan fortsette i SH |
| ☐ | [3.10] Bli stående på samme posisjon | | ☐ [3.15] Deaktiver førerbordet |
| ☐ | [4.10] Formular med tillatelsesnummer | <input type="text"/> | oppheves |
| | | 4.11 Tillatelsesnummer | |
| ☐ | [6.10] (Ledig) | | |
| ☐ | [7.10] Kan starte i SR | | |
| ☐ | [7.20] Kan passere sluttunkt for kjøretillatelse ved | <input type="text"/> | |
| | | 7.21 signal | |
| ☐ | [x.41] Kan kjøre med maksimal hastighet | <input type="text"/> | fra <input type="text"/> til <input type="text"/> |
| | | x.42.1 km/t | x.43 sted/x.47.1 km/x.47.2 signal x.44 sted/x.48.1 km/x.48.2 signal |
| ☐ | [x.95] Ytterligere instruksjoner | <input type="text"/> | |
| | | x.96 Fritekst | |

Z Tillatelsesnummer*Sjekkliste benyttet ☐

[BN1] (Internt for togleder)

Fører informert om beveg. skinnekryss ☐

[BN2] (Internt for togleder)

Marker det relevante formularet (kun ett pr. blankett). Ved det enkelte formularet er det listet opp hvilke punkter som skal brukes til formularet. Marker de relevante punktene. Punktene med * er obligatoriske. BN1 er obligatorisk for togleder ved formular 1 pkt. 1.10. Informasjonen skrives i de tilhørende feltene, og teksten under feltene som ikke gjelder strekes over (eksempel: "km/signal"). De obligatoriske punktene kan variere mellom formularene.